

Ultrapoint

Ohjelmiston käyttöopas

Sisällysluettelo

1. Yleistä	3	6. Laitteen lisääminen	6	13. Laitteen asetukset	9
1.1 Termistö ja lisäpalvelut	3	6.1 Laitteen lisäämisen päävalinnat	6	13.1 Koira-GPS ja Novus	9
1.2 Liittymän asetukset	3	6.1.1 Ultracom Koira-GPS/Novus-laite tai Ultrapoint ohjelma	6	13.2 Avius	10
1.3 Yleistä ohjelmiston lataamisesta ja rekisteröinnistä	3	6.1.2 Ultracom Avius	6	14. Karttatoiminnot	10
1.4 Ohjelmiston laitevaatimukset	3	6.1.3 Tracker LIVE	6	14.1 Koordinaattihaku	11
2. Karttanäkymät	4	6.1.4 MPTP-laite	7	14.2 Mittaus ja merkintä	11
3. Kuvakkeiden selitykset	4	7. Laitteen lisävalinnat	7	15. Karttanäkymä	12
4. Ohjelmiston lataaminen	5	8. Yhteysosoite (APN)	7	15.1 Ohjelmiston päävalikon toiminnot	12
4.1 Ohjelmiston lataus sovelluskaupasta	5	9. AviusLINK	8	16. Oma sijainti	12
4.2 Ohjelmiston lataus tekstiviestillä	5	9.1 AviusLINK:in purkaminen	8	16.1 Karttanäkymän lukitseminen omaan sijaintiin	12
5. Ohjelmiston rekisteröinti	5	10. Laitteen muokkaaminen	8	17. Asetukset-valikko	12
5.1 Apple iOS	5	10.1 Laitteiden ryhmittely	8	18. Omat tiedot-valikko	13
5.2 Android	5	11. Laitteen vienti ja tuonti palvelimelta	8	19. Ohjelmistojen päivittäminen	13
5.3 Android vaihtoehtoinen rekisteröintitapa	6	12. Laitteen paikannus	8	19.1 Ultrapoint-karttaohjelmiston päivitys	13
5.4 Windows Phone	6	12.1 Koira-GPS ja Novus paikannusvälin vaihtaminen	8	19.2 Ultracom laitteen päivitys	13
		12.2 Avius-laitteen paikannus	9	20. Laitteen pääkäyttäjän vaihtaminen	13
		12.3 Automaattisen seurannan osoitin	9	21. Lisäpalvelut	14
				21. Omat Sivut	14
				22. Vastuut	14

Lisenssikoodi

Onneksi olkoon hyvästä paikannusohjelmiston valinnasta!

Kaikki ohjelmistolisenssit ovat puhelinnumerokohtaisia ja lisenssi lukittuu sille puhelinnumerolle, jolla se ensimmäisen kerran rekisteröidään.

Mikäli vaihdat puhelinnumeroa, tulee ohjelmistolisenssi vapauttaa, ennen kuin ohjelmistoa voidaan käyttää uudella numerolla.

Licenskod

Gratulerar! Du har gjort ett bra val av GPS-program.

Alla programlicenser är länkade till specifika telefonnummer. Licensen blir låst till det först registrerade telefonnumret.

Om du byter telefonnummer måste licensen lösas upp innan programvaran kan användas med det nya numret.

License code

Congratulations on your good choice of positioning software!

All software licenses are telephone-specific and the licence is locked to the phone number to which it is first registered.

If you change your phone number, the software licence needs to be released before the software can be used with a new number.

Lisenssikoodi
Licenskod
License code

Valmistaja/tillverkare/manufacturer:

Ultracom Oy
Takatie 6
90440 Kempele, Finland

Tekninen tuki, teknisk support, customer support:

support@ultracom.fi

FIN: 0600 94151 (1,99 €/min+mpvm)
SWE: 0900-2000 500 (kolla samtalskostnad på
www.ultracom.se)

www.ultracom.fi
www.ultracom.se

1. Yleistä

Jotkin ohjelmiston ominaisuudet ja toiminnot voivat poiketa eri käyttöjärjestelmien, ohjelmistoversioiden, ja laitteiden välillä.

Ultrapoint-sovellus on ladattavissa niissä maissa, joissa Ultracom Oy on tarkoittanut sovellusta jaettavan.

Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla Ultracom-laitemalleilla ja/tai kaikilla käyttöjärjestelmillä.

Ultracom-laitteiden hallintaan ja ohjaukseen tarvitset PRO-lisenssin.

Jälleenmyyjät sekä käyttöoppaat löydät kotisivuiltamme: www.ultracom.fi
www.ultracom.se

1.1 Termistö ja lisäpalvelut

PERUS-palvelupaketti: sisältää Ultracom-laitteiden datapohjaisen paikannuksen sekä Omat sivut-palvelun.

LAAJA-palvelupaketti: sisältää PERUS-palvelupaketin toimintojen lisäksi tilarajallisen kartta-aineiston (suomesta tai ruotsista riippuen käyttäjän rekisteröintimaasta), syvyyskäyräaineiston suomesta, piirtotyökalun Omille sivuille sekä Omat sivut -palvelun. LAAJA-palvelupaketti sisältyy PRO-lisenssiin ensimmäiseksi käyttövuodeksi.

Tracker/Pointer-ristiinseuranta: Tracker/Pointer-laitteiden seuranta datapaikannuksella. Vaatii lisäksi vähintään PERUS-palvelupaketin.

Ohjelmistosta on saatavana myös käyttöaikaan sidottu versio laitteiden seurantaan. Tällä versiolla ei kuitenkaan voi toimia Ultracom-laitteiden pääkäyttäjänä. Tarkasta saatavilla olevat lisenssi- ja lisäpalvelu-vaihtoehdot, sekä hinnoittelu jälleenmyyjältäsi tai kotisivuiltamme.

1.2 Liittymän asetukset

Käytettävä päätelaite (matkapuhelin tai tabletti), sekä Ultracom Koira-GPS tai Novus tarvitsevat liittymää joka pystyy käyttämään mobiilidatayhteyttä, sekä tekstiviestejä. Varmista tarvittaessa liittymäsi soveltuvuus ottamalla yhteyttä operaattorisi asiakaspalveluun. Mikäli käytät prepaid-korttia, varmista että kortille on ladattu riittävästi saldoa.

1.3 Yleistä ohjelmiston lataamisesta ja rekisteröinnistä

Windows-, Android- ja Apple iOS- laitteet vaativat käyttöjärjestelmäkohtaisen tilin ([Windows Store](#), [Google Play](#), [Apple ID](#)). Tili vaaditaan sovelluskaupan käyttöön, jonka avulla ohjelmisto asennetaan. Ohjeet tilin luomiseen saat päätelaitteen käyttöoppaasta tai valmistajalta.

Windows-, Android, Apple iOS -laitteissa ohjelmisto on aina asennuksen jälkeen rekisteröimätön versio, jolle ei voi hankkia maksullisia palveluita.

PRO lisenssin rekisteröinti avaa ohjelmaan kuuluvat lisäominaisuudet. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi pääkäyttäjän komennot.

Java-pohjaisissa puhelimissa ohjelman rekisteröinti tapahtuu asennuksen yhteydessä.

Veloituksetta käyttöön otettava MAASTO-ohjelmisto ei vaadi tilauskoodia asennuksen yhteydessä.

MAASTO-ohjelmiston lisenssi on aina sidottu siihen puhelinnumeroon, jolla se on alun perin otettu käyttöön/luotu. Myös ostetut lisäpalvelut ovat sidottuna MAASTO-lisenssiin, eikä niitä voida siirtää toiselle puhelinnumerolle.

PRO-ohjelmiston lisenssin voi siirtää puhelimesta ja puhelinnumerosta toiseen. Lisenssin voi vapauttaa ja siirtää itse toiselle puhelinnumerolle kerran puolessa vuodessa. **Katso lisätietoja kappaleesta "18. Omat tiedot-valikko".**

1.4 Ohjelmiston laitevaatimukset

Ultrapoint-karttaohjelmistot toimivat seuraavissa käyttöjärjestelmissä:

Apple iOS: Apple iOS 8 ja uudemmat
Windows Phone: Windows Phone 8 ja uudemmat
Windows Phone 7: Versio 7.8 ja uudemmat
Android: 2.2 Froyo ja uudemmat
Java Symbian: S60 3rd edition ja uudemmat
Symbian^3: Symbian Anna, Belle

Ohjelmiston ominaisuudet ja tuetut laitteet voivat vaihdella käyttöjärjestelmästä ja käyttömaasta riippuen.

Ultracom Avius-laite vaatii päätelaitteelta Bluetooth BLE-tuen ja vähintään Ultrapoint Android-version 1.8.0.

Tekstiviestipaikannus ja tekstiviestikomennot eivät ole käytettävissä [Windows Phone](#) ja Apple iOS käyttöjärjestelmillä

2. Karttanäkymät



Android



Apple iOS



Windows Phone

3. Kuvakkeiden selitykset

Kuvakkeiden sijainti, sekä karttanäytöllä oleva informaatio vaihtelee eri käyttöjärjestelmien välillä.

Näytön yläpalkissa on seuraavat tiedot:

- Laitteen nimi
- Etäisyys omaan sijaintiin tai kursoriin
- Paikkatiedon aika
- Automaattisen seurannan osoitin (Android)

Näytön alapalkissa on seuraavat tiedot:

- Oman paikan matkalaskuri
- Oman paikan nopeus
- Lataus % (karttojen ja paikkatiedon lataaminen)
- Mittaviiva
- Automaattisen seurannan osoitin (Apple iOS ja Windows Phone)

Symbian	Android	Windows Phone	Apple iOS	
				Paikanna laite
				Laitteen info&asetukset
				Kohdista laitteeseen
				Kohdista omaan sijaintiin
				Chat
				Vaihda mittakaavaa
				Päivitä kartta
				Mittaa/merkitse
				Menu/valikko
				Kokonäyttötila on/off
				Kompassi

4. Ohjelmiston lataaminen

Ultrapoint karttaohjelmistot asennetaan päätelaitteelle Apple App Storen, [Windows Storen](#) tai Google Play sovelluskaupan kautta. Sovelluskaupasta latautuu aina veloituseton MAASTO-versio, joka voidaan rekisteröidä PRO-versioksi.

Rekisteröinti PRO-versioksi vaatii erillisen verkkokaupastamme tai jälleenmyyjältä ostetun lisenssin.

Apple iOS -laitteet vaativat Apple ID:n, [Windows Phone](#) -laitteet vaativat Microsoft-tilin ja Android-laitteet Google-tiliin, jotta ohjelmistojen lataaminen kaupasta onnistuu.

Ohjeita tilin luomiseksi löydät päätelaitteesi käyttöoppaasta tai päätelaitteen valmistajalta.

Huom! Päätelaitteen käyttäjätilin maa-asetuksen täytyy olla asetettuna käyttäjän oman maan mukaan. Muuten ohjelmistoa ei löydy sovelluskaupasta. Ultrapoint-sovellus on ladattavissa niissä maissa, joissa Ultracom Oy on tarkoittanut sovellusta jaettavan.

4.1 Ohjelmiston lataus sovelluskaupasta

Avaa sovelluskauppa päätelaitteellasi. Napauta etsi kuvaketta ja kirjoita hakusanaksi Ultrapoint.

Napauta löytyneen sovelluksen kuvaketta ja valitse "Asenna". Salli kaikki asennusohjelman käyttöoikeuskysymykset, jolloin asennus alkaa. Latauksen valmistumista voi seurata päätelaitteen sovellusvalikosta.

4.2 Ohjelmiston lataus tekstiviestillä

Ohjelmisto ladataan Java-puhelimiin tekstiviestillä. Voit ladata ohjelmiston tekstiviestillä myös Android-laitteisiin, mikäli käytössäsi ei ole tunnuksia play-kauppaan.

Lähetä käyttöohjeesta löytyvä tilauskoodi tekstiviestinä numeroon:

040 5931478

Kirjoita viestin eteen DOGPS ja välilyönti esim. DOGPS 1234567

Saat paluuviestinä tekstiviestin, joka sisältää linkin ohjelmiston asennukseen. Avaa saapunut linkki ja valitse avautuneesta internet-**sivusta** "Käynnistä ohjelmiston lataaminen tästä". **Päätelaitteesi** aloittaa ohjelmiston lataamisen. Salli kaikki päätelaitteesi kysymät turvallisuus-määritykset.

5. Ohjelmiston rekisteröinti

Kun käynnistät sovelluksen ensimmäisen kerran, sinun tulee rekisteröidä sovellus.

Ohjelma on rekisteröitävä joko jälleenmyyjältä ostetulla tilauskoodilla tai ilmaiseksi käyttöön otettavaksi MAASTO-versioksi.

Ilman rekisteröintiä MAASTO-ohjelmaa voi käyttää veloitusetta kaksi vuorokautta. Rekisteröityä MAASTO-ohjelmaa voi käyttää lisäksi vielä viisi vuorokautta veloitusetta.

Rekisteröimättömään sovellukseen ei voi hankkia maksullisia palveluja, eivätkä kaikki kartat ole käytettävissä.

Jos ohitat rekisteröinnin, ohjelmisto tarjoaa rekisteröintiä niin kauan, kunnes ohjelmisto on rekisteröity.

5.1 Apple iOS

Ensimmäisellä käynnistyskerralla ohjelma pyytää lupaa käyttää sijaintisi tietoja. Salli sijaintitietojen käyttö, jotta voit paikantaa mm. omaa sijaintiasi.

Ohjelma rekisteröidään valitsemalla "Rekisteröi" vaihtoehto.

Valitse ensin maa, missä ohjelmistoa käytät. Ohjelmiston ominaisuudet saattavat vaihdella maakohtaisesti.

Valittuasi maan, syötä puhelinnumerosi sille varattuun kenttään. Kirjoita puhelinnumerosi kansainvälisessä muodossa sille varattuun kenttään esim. +358401234567.

Syötä lisenssikoodi puhelinnumeron alapuolella olevaan kenttään.

Napauta "Rekisteröi" - valintaa. Jos virtuaalinen näppäimistö peittää "Rekisteröi" - valinnan, napauta ruudulla mihin tahansa tyhjään kohtaan, jolloin näppäimistö poistuu ruudulta.

Saat rekisteröinnissä tarvittavan turvakoodin tekstiviestinä. Ota turvakoodi talteen viestistä ja palaa tämän jälkeen ohjelmaan viimeistelläksesi rekisteröinnin.

Napauta "Aktivoi" -valintaa ja ohjelma rekisteröityy päätelaitteeseesi.

5.2 Android

Ohjelma pyytää sinua valitsemaan, haluatko rekisteröidä ohjelmiston. Valitse "Kyllä".

Valitse ensin maa, missä ohjelmistoa käytät. Ohjelmiston ominaisuudet saattavat vaihdella maakohtaisesti.

Syötä lisenssikoodi sille varattuun kenttään.

Napauta "Rekisteröi" - valintaa. Jos virtuaalinen näppäimistö peittää "Rekisteröi" - valinnan, napauta ruudulla mihin tahansa tyhjään kohtaan, jolloin näppäimistö poistuu ruudulta.

Ohjelma lähettää rekisteröintipyyntöä ja näkymä siirtyy karttanäytölle. Karttanäytöllä pyörii aikalaskuri sekä teksti "Rekisteröidään". **Normaalisti rekisteröinti kestää alle 60 sekuntia.**

Jos rekisteröinti epäonnistuu, voit yrittää rekisteröintiä uudelleen, avaamalla päävalikon pyyhkäisemällä ruudun vasemmasta reunasta oikealle. Avautuvasta päävalikosta

napauta "REKISTERÖI" valintaa. Tarkista, että olet kirjoittanut tilauskoodisi oikein ja puhelimen datayhteys on päällä.

5.3 Android vaihtoehtoinen rekisteröintitapa

Android versiossa rekisteröinti voidaan tehdä myös vaihtoehtoisella rekisteröintitavalla, mikäli päätelaitteesi ei voi vastaanottaa tekstiviestivahvistusta.

Rekisteröinti suoritetaan syöttämällä ohjelmaan turvakoodi. Pääset vaihtoehtoiseen rekisteröintitapaan napauttamalla rekisteröintiruudun oikeassa yläkulmassa olevaa **valikkoikonia ja valitset "Vaihda toimintotila"**. **Syötä** matkapuhelinnumero sille varattuun. Turvakoodi lähetetään antamaasi puhelinnumeroon. Mikäli olet hankkinut ohjelmistolisenssin (PRO-, LITE-, tai Metsästysseurallisenssi), syötä lisenssikoodi sille varattuun kenttään. Valitse rekisteröi ja saat hetken kuluttua turvakoodin puhelimeesi. Ota turvakoodi talteen ja syötä turvakoodi avautuvaan "Turvakoodi"-kenttään ohjelmistossa.

5.4 Windows Phone

Windows Phone: **Syötä** puhelinnumerosi sille varattuun kenttään (esim. +358401234567).

Napauta tämän jälkeen **valintaa "Valitse vaihtoehto"**. Valitse "Ostettu lisenssi" jos omistat lisenssin. **Napauta tyhjää** tekstikenttää ja kirjoita kenttään ohjelmiston tilauskoodi (esim. 1234567).

Jos haluat käyttää veloituksetta käyttöön otettavaa **MAASTO versiota, valitse "Ei, käytössäni ei ole ostettua tilauskoodia"**.

Napauta "Rekisteröi"-valintaa, jolloin ohjelmisto lähettää rekisteröintipyyntösi.

Saat hetken kuluttua tekstiviestinä vahvistusviestin rekisteröinnistä. Avaa päätelaitteeseesi tullut vahvistusviesti ja ota viestistä löytyvä vahvistuskoodi talteen.

Palaa takaisin ohjelmistoon, jolloin ohjelmisto pyytää syöttämään vahvistuskoodin sille varattuun kenttään.

Syötettyäsi koodin, saat vahvistuksen rekisteröinnin onnistumisesta.

Mikäli et saa vahvistusviestiä, vaan ohjelmisto palauttaa sinulle virhekoodin, tarkasta että olet syöttänyt pyydetyt tiedot oikein.

6. Laitteen lisääminen

Varmista ensin, että paikannettava laite on otettu käyttöön laitteen ohjekirjan mukaisesti.

Apple: Pääset lisäämään laitteen avaamalla ohjelman päävalikon. Päävalikko avataan pyyhkäisemällä sormella ruudun ylä- tai alalaidassa olevaa valkoista aluetta ruudun vasemmasta reunasta oikealle tai napauttamalla valikkoikonia ruudun vasemmassa ylälaidassa.

Avautuvasta päävalikosta valitaan "Laitteet"- valinta.

Napauta ruudun ylälaidassa olevaa "+"- merkkiä

Android: avaa ohjelmiston päävalikko pyyhkäisemällä ruudun vasemmasta reunasta oikealle ja **valitse "Laitteet"**

Laitteet valikossa napauta valintanäppäintä ja valitse **"Lisää..."**.

Windows Phone: avaa ohjelmiston päävalikko napauttamalla valikko-kuvaketta ja valitse "laitteet/merkinnät".

Laitteet valikossa napauta valintanäppäintä ja valitse **"Lisää..."**.

6.1 Laitteen lisäämisen päävalinnat

- Tyyppi: lisättävän laitteen tyyppi. Mahdolliset tyyppi-vaihtoehdot ovat seuraavat:

- Koira-GPS Laite: Ultracom Novus, Ultracom Koira-GPS 2007 ja uudemmat, sekä Upoint-moduuli.
- Avius: Ultracom Avius

- Koira-GPS Laite (-2006): Ultracom koira-GPS 2005-2006

- Ohjelma: toisen Ultrapoint-ohjelman paikannus
- MPTP Laite: muiden valmistajien GPS-laitteiden paikannus tekstiviestillä.

Huom! Apple ja Windows Phone käyttöjärjestelmät eivät tue MPTP-paikannusta.

- Tracker LIVE: Tracker- ja Pointer-laitteiden ja ohjelmistojen ristiin paikannus. Vaatii erillisen TR-Live lisenssin paikantamista varten. Lisätietoja kappaleessa "21. Lisäpalvelut".

Syötä laitteen tiedot niille varattuihin kenttiin. Sisältökentät vaihtelevat laitetyypistä riippuen.

6.1.1 Ultracom Koira-GPS/Novus-laite tai Ultrapoint ohjelma

- Puhelinnumero: laitteessa olevan SIM-kortin puhelinnumero.

- Nimi: laitteen yksilöivä nimi. Sallittu nimen pituus on 10 merkkiä.

- Salasana: salasana laitteelle.

6.1.2 Ultracom Avius

- Laite ID: laitteen yksilöivä ID-tunnus. Löydät laite ID-tunnuksen Avius laitteen käyttöoppaasta.

- Nimi: laitteen yksilöivä nimi. Sallittu nimen pituus on 10 merkkiä.

- Salasana: salasana laitteelle.

6.1.3 Tracker LIVE

- Jakonimi: Tracker/Pointer laitteen omistajalta saatava laitteen jakonimi.

- Katselijan salasana: Tracker/Pointer laitteen omistajalta saatava laitteen katselijan salasana.

6.1.4 MPTP-laite

- Puhelinnumero: laitteessa olevan SIM-kortin puhelinnumero.

- Nimi: laitteen yksilöivä nimi. Sallittu nimen pituus on 10 merkkiä.

- Salasana: salasana laitteelle.

Syötettyäsi tiedot napauta "Tallenna"-valintaa.

Mikäli lisäät Koira-GPS laitteen, laitteen tietojen tallentamisen jälkeen ohjelmisto pyytää asettamaan laitteessa käytettävän yhteysosoitteen (APN). Katso lisää kappaleesta "8. Yhteysosoite (APN)".

Mikäli lisäsit Ultracom Avius-laitteen, valitse lisäämäsi laite laitelistalta, jolloin ohjelmisto pyytää luomaan AviusLINKin. Katso lisää kappaleesta "9. AviusLINK".

7. Laitteen lisävalinnat

- Kuvake: laitteen kartalle yksilöivä kuvake (kuvakkeita voi selata sivuttaisella pyyhkäisyllä).

Vinkki! Kuvakkeen värin muuttaminen, muuttaa myös reittiviivan värin.

- Ryhmä: käyttäjän määrittämä laitteen ryhmätunnus. Ryhmää ei ole pakko määritellä.

- Näytä kartalla: laite voidaan tarpeen vaatiessa poistaa näkymästä kartalla.

- Haukkuraja: minimi haukkumäärä/paikannusväli ennen kuin ohjelma tulkitsee koiran haukkuvan.

- Suosikki: laitteen lisääminen suosikiksi. Laitteet voidaan jaotella laitelistalla mm. aktiiviisiin, suosikkeihin jne.

- Reittipiste lkm: kartalle piirrettävien reittipisteiden lukumäärä. Muuttamalla arvoa voidaan muuttaa piirrettävän seurantaviivan pituutta.

- Paikannustapa: paikannustavan valinta, kun napautetaan kartta-ruudun "Paikanna laite"-ikonin. Data-pohjainen paikannus tai paikannus käyttäen tekstiviestejä.

Huom! Tekstiviestipaikannusta ei ole valittavissa Apple ja Windows Phone versiossa.

8. Yhteysosoite (APN)

Mikäli lisäät seurattavaksi kohteeksi omaa Ultracom Koira-GPS tai Novus-laitettasi, valitse "Aseta yhteysosoite".

Mikäli olet lisäämässä seurattavaksi ystäväsi laitetta, valitse "Peruuta".

Valitse pudotusvalikosta laitteessasi olevan SIM-kortin operaattori. Valintasi jälkeen yhteysosoite-näkymään ilmestyy operaattorin yhteysosoite automaattisesti.

Mikäli käyttämäsi operaattoria ei löydy listasta, voit syöttää operaattorin yhteysosoitteen (APN) manuaalisesti sille varattuun kenttään.

Voit halutessasi käynnistää laitteen data-paikannuksen heti, **jättämällä rastin "Käynnistä seuranta" tai "Käynnistä paikkatiedon lähetyksen"**- ruutuun jolloin laitteen paikannusväliksi asetuu 60 sekuntia.

Tehtyäsi valinnat, napauta "Lähetä asetusviesti", jolloin laitteelle lähetetään valitsemasi asetukset.

Apple: Ohjelma luo automaattisesti tekstiviestin, jossa on vastaanottajana GPS-laitteen numero. Myös viestin sisältö on kirjoitettuna valmiiksi.

Lähetä viesti laitteelle valitsemalla "Lähetä"-valintaa. Viestin lähetyksen jälkeen ohjelma luo heti perään vielä toisen viestin, jossa on myös vastaanottaja sekä sisältö valmiiksi.

Valitse "Lähetä"-valinta uudelleen, jonka jälkeen ohjelma palaa takaisin "Laitteet"-valikkoon.

Palaa karttanäkymään valitsemalla "Takaisin" valinta ruudun vasemmasta yläaidasta.

Koiran paikkatiedon pitäisi ilmestyä hetken kuluttua näkyviin kartalle. Mikäli paikkatieto ei tule automaattisesti, napauta karttanäytöllä näkyvää "Paikanna laite"-valintaa.

Windows Phone-versiossa painettuasi "Lähetä asetusviesti"-valintaa, näkymä siirtyy tekstiviestin lähetykseen, jossa on valmiina vastaanottaja ja viestin sisältö. Napauta "Lähetä" valintaa ja palaa takaisin ohjelmistoon puhelimesi "nuoli (paluu)" näppäimellä.

Ohjelma luo vielä toisen asetusviestin, jossa on myös valmiina vastaanottaja ja viestin sisältö. Napauta "Lähetä"-valintaa ja palaa ohjelmiston karttanäkymään puhelimesi "nuoli (paluu)" näppäimellä.

Koiran paikkatiedon pitäisi ilmestyä hetken kuluttua näkyviin kartalle. Mikäli paikkatieto ei tule automaattisesti, napauta karttanäytöllä näkyvää "Paikanna laite"-valintaa.

Huom! Asettaessasi ensimmäistä kertaa yhteysosoitetta asetut automaattisesti laitteen pääkäyttäjäksi.

Huom! Android-päätelaitteet lähettävät viestit automaattisesti, kun napautat "Lähetä asetusviesti"-valintaa.

Vain laitteen pääkäyttäjä voi muuttaa laitteen asetuksia. Pääkäyttäjänä voi toimia vain PRO- tai Metsästysseurallisenssillä. Ensimmäinen pääkäyttäjä voi lisätä laitteelle muita pääkäyttäjiä. Lisätietoja ohjekirjan kappaleesta: "12. Laitteen paikannus"

Tallennettuasi laitteen ja asettuasi yhteysosoitteen, saat karttanäytölle ilmoituksen yhteysosoitteen asettamisesta. Mikäli jätit rastin "Käynnistä seuranta"- ruutuun saat myös seurannan käynnistymisestä ilmoituksen. Samalla laitteen paikkatieto päivittyy karttanäytölle.

Mikäli haluat vastaanottaa laitteen lähettämää paikkatietoa automaattisesti päätelaitteeseesi, kytke seuranta päälle **päävalikosta löytyvällä "Laiteseuranta On/Off"**-valinnalla.

Huom! Pääset tarvittaessa muuttamaan yhteysosoitetta myöhemmin avaamalla laitteen info&asetukset-valikon. Katso lisätietoja kappaleesta "13. Laitteen asetukset".

9. AviusLINK

Lisätessäsi Avius-laitetta ensimmäisen kerran, ohjelma kysyy, onko käytössäsi Avius isäntälaitte. **Valitse "Kyllä"**, jolloin päätelaite pyytää lupaa Bluetooth-yhteyden käyttöön. **Valitse "Kyllä"**, jolloin ohjelmisto etsii läheltä löytyviä Avius-isäntälaitteita. Valitse listalta löytyvä Avius-isäntälaitteesi.

Huom! Laitteen paritus on syytä tehdä siten, ettei lähistöllä ole muita Avius-isäntälaitteita käynnissä.

Hyväksy Bluetooth-liitospyyntö ohjelmasta valitsemalla "OK". **Yhteys muodostetaan päätelaitteesi ja Avius-isäntälaitteen välille.**

Mikäli haluat vastaanottaa laitteen lähettämää paikkatietoa automaattisesti päätelaitteeseesi, kytke seuranta päälle **päävalikosta löytyvällä "Laiteseuranta On/Off"**-valinnalla.

Voit halutessasi sammuttaa ja käynnistää AviusLINK:in **päävalikosta löytyvällä "AviusLINK On/Off"**-toiminnolla.

AviusLINK:in tila ilmaistaan Ultrapoint-sovelluksen alapalkissa seuraavasti:

- Vihreä Avius-teksti: AviusLINK päällä, yhteys isäntälaitteeseen olemassa.
- Keltainen Avius-teksti: AviusLINK päällä, ei yhteyttä isäntälaitteeseen.
- Punainen Avius-teksti: AviusLINK päällä, puhelimen Bluetooth-yhteys sammutettu.
- Ei mitään: AviusLINK pois päältä.

9.1 AviusLINK:in purkaminen

Voit purkaa AviusLINK-yhteyden seuraavasti.

Android: Avaa **päävalikko ja valitse "Asetukset"**. Avaa ruudun oikeasta yläkulmasta **lisävalikko napauttamalla "Valikko"**-ikonია. **Valitse "Vapauta AviusLINK"**-valinta. Sovellus kysyy, vapautetaanko päätelaitteen ja Avius isäntälaitteen välinen yhteys. **Vapauttaaksesi yhteyden valitse "Ok"**.

10. Laitteen muokkaaminen

Mikäli haluat muuttaa lisäämäsi laitteen tietoja tai haluat poistaa laitteen kokonaan, voit tehdä tämän avaamalla **ohjelman päävalikon ja valitsemalla "Laitteet"**. **Windows Phonessa "Laitteet/merkinnät"**.

Apple: pyyhkäise muokattavan laitteen nimeä oikeasta laidasta vasemmalle ja valitse "Muokkaa" muokataksesi laitteen tietoja tai "Poista" poistaaksesi valitun laitteen.

Android: paina laitteen nimeä sormella noin sekunnin ajan ja valitse avautuvasta ikkunasta "Muokkaa" **muokataksesi laitteen tietoja, "Poista" poistaaksesi laitteen kokonaan.**

Windows Phone: Valitse muokattava laite napauttamalla laitetta, napauta valinnat näppäintä ja valitse "Muokkaa" muokataksesi laitteen tietoja, "Poista" poistaaksesi laitteen kokonaan.

10.1 Laitteiden ryhmittely

Voit lisätä ja muuttaa laitteiden ryhmittelyä Avaamalla "Laitteet"-valikon. Lisää haluamasi laite suosikiksi muokkaamalla laitetta. Napauta ruudun alalaidassa olevaa "Suosikki" **valintaa ja tallenna tehdyt muutokset.**

Voit valita laitelistalla näytettävät laitteet ja niiden järjestyksen valitsemalla laitelistalta löytyvän pudotusvalikon, ja valitsemalla pudotusvalikosta haluamasi ryhmittelyyn.

11. Laitteen vienti ja tuonti palvelimelta

Laitteet voidaan varmuuskopioida palvelimelle, josta laitteet voidaan noutaa takaisin ohjelmaan, esimerkiksi tilanteessa jossa puhelin vaihdetaan uuteen ja ohjelmisto asennetaan uusiksi.

Työkalu löytyy laitevalikosta napauttamalla valikkonäppäintä ja napauttamalla joko vientiä tai tuontia. Löydät valinnan seuraavasti:

Android: **Valitse päävalikosta "Laitteet" ja avaa lisävalikko napauttamalla ruudun oikeasta yläkulmasta löytyvää valikkonäppäintä ja valitse vienti tai tuonti.**

Apple ja **Windows Phone: Valitse päävalikosta "Laitteet" ja avaa lisävalikko napauttamalla ruudulla näkyvää valikkonäppäintä ja valitse vienti tai tuonti.**

Kun laitelista viedään palvelimelle, ohjelmisto antaa laitelistan ID-tunnisteen, jolla laitelista voidaan tuoda puhelimeen.

Mikäli haet laitteet palvelimelta ilman ID-tunnistetta, ohjelma tuo palvelimelle viimeksi viedyn laitelistasi.

Huom! Laitelistan vienti ei poista laitteita puhelimen laitelistasta.

Vinkki! Voit antaa ID-tunnisteen ystävällesi, jolloin hän voi hakea viemäsi laitelistauksen palvelimelta omaan Ultrapoint-ohjelmistoon.

12. Laitteen paikannus

Laitteen lisäämisen ja yhteysosoitteen asettamisen jälkeen, laite lähettää paikkatietoa palvelimelle automaattisesti 60 sekunnin välein, mikäli käynnistit seurannan yhteysosoitteen lisäämisessä.

12.1 Koira-GPS ja Novus paikannusvälin vaihtaminen
Avaa "info&asetukset"- valikko napauttamalla karttaruudulla näkyvää i- ikonia.

Apple: "info&asetukset" - valikossa valitse listasta kohta "Paikannusväli (sek)". Valitse haluamasi paikannusväli ja napauta "Ok" - valintaa. Asetus muutetaan seuraavan paikkatiedon noutamisen yhteydessä ja saat kuittauksen asetuksen muuttamisesta ponnahdusikkunalla. Kuittaa viesti napauttamalla "Ok" - painiketta.

Android: "info&asetukset" - valikossa valitse listasta kohta "Paikannusväli (sek)". Valitse haluamasi paikannusväli ja napauta "Ok" - valintaa. Ohjelma kuittaa hetken päästä paikannusvälin muutoksen ponnahdusikkunalla. Kuittaa viesti napauttamalla "Ok" - painiketta.

Windows Phone: Info-näkymässä pyyhkäise sivulle jolloin pääset "Asetukset" näkymään. Napauta valikko-valintaa ja valitse "Paikannusväli". Valitse haluamasi paikannusväli ja napauta "Ok" - valintaa. Asetus muutetaan seuraavan paikkatiedon noutamisen yhteydessä ja saat kuittauksen asetuksen muuttamisesta. Palaa takaisin karttanäkymään puhelimen "nuoli (paluu)" - näppäimellä.

Voit hakea laitteesi viimeisimmän sijainnin manuaalisesti painamalla "Paikanna laite" - kuvaketta (tassun kuva). Mikäli haluat, että päätelaitteesi hakee paikkatiedon automaattisesti, avaa ohjelman päävalikko ja napauta "Seuranta"-valinta "On"-asentoon. Ohjelmisto ilmaisee automaattisen seurannan ruudulla näkyvällä "automaattisen seurannan osoittimella".

12.2 Avius-laitteen paikannus

Avius lähettää paikkatietoa automaattisesti viiden sekunnin välein.

Voit hakea laitteesi viimeisimmän sijainnin manuaalisesti painamalla "Paikanna laite" - kuvaketta (tassun kuva). Varmista, että päävalikosta löytyvä "AviULINK" on päällä.

Mikäli haluat, että päätelaitteesi hakee paikkatiedon automaattisesti, avaa ohjelman päävalikko ja napauta "Seuranta"-valinta "On"-asentoon. Ohjelmisto ilmaisee

automaattisen seurannan ruudulla näkyvällä "automaattisen seurannan osoittimella".

12.3 Automaattisen seurannan osoitin

Kun seuranta on käynnistetty, ilmaistaan seurannan tilatieto karttanäytön ylä- tai alapalkissa riippuen käyttöjärjestelmästä "automaattisen seurannan osoittimella".

Vihreä ilmaisin: laitteeseen on saatu yhteys palvelimen kautta.

Viilkkuva vihreä ilmaisin: laitteeseen on saatu yhteys palvelimen kautta ja turbopaikannus on käytössä (paikannusväli alle 60 sek).

Punainen ilmaisin: laitteeseen ei saada yhteyttä palvelimen kautta (esim. mobiilidata ei ole päätelaitteesta käytössä).

Ei ilmaisinta: paikannusta puhelimesta ei ole käynnistetty.

13. Laitteen asetukset

Laitteen tiedot löytyvät "info&asetukset"-valikosta. Laitteen pääkäyttäjä voi myös muuttaa laitteen asetuksia info&asetukset valikossa.

Valikko löytyy napauttamalla karttanäytön "info&asetukset" - kuvaketta. Muutettavien asetusten vieressä on pieni hammasrattaan kuva. Pääset muuttamaan asetusta valitsemalla halutun asetuksen vieressä olevan "hammasratas" ikonin.

Lisää asetuksia löydät seuraavasti:

Apple: pääset asetuksiin napauttamalla "valikko"-näppäintä.

Android: pääset asetuksiin napauttamalla "valikko"-näppäintä.

Windows Phone: laitteen asetukset saat näkyviin siirtymällä sivuttaispyyhkäisyllä oikealle ja napauttamalla "valikko"-näppäintä.

Valittavissa olevat asetukset, sekä niiden sijainti vaihtelee riippuen laitemallista tai käyttöjärjestelmästä.

"Info&asetukset" - valinnat ovat seuraavat:

13.1 Koira-GPS ja Novus

-Paikanna tekstiviestillä: yksittäisen paikkatiedon haku tekstiviestillä (vain Java- ja Android-käyttöjärjestelmät).

Huom! Android-käyttöjärjestelmässä SMS-ikoni ruudun yläalaidassa.

-Hae reitti: hakee laitteen reitin määrittelemältäsi aikaväliltä. Android-käyttöjärjestelmässä neljä palloa joiden välissä viiva- ikoni.

-Soita: puhelun soittaminen laitteeseen.

Huom! Soittavan numeron tulee olla laitteen pääkäyttäjä tai VA-kuuntelija. Soittava numero ei saa olla salainen tai sen numeron näyttö ei saa olla estettyä päätelaitteelta tai operaattorilta.

-Paikannusväli: paikannusvälin muuttaminen ja lopettaminen.

Vinkki! Paikannusväli: alle 20 sekuntia pysyy päällä 60 minuuttia jonka jälkeen laite palaa automaattisesti takaisin edelliseen paikannusväliin.

Vinkki! Paikannusväli: 20-59 sekuntia pysyy päällä 480 minuuttia (8h) jonka jälkeen laite palaa takaisin edelliseen paikannusväliin.

-Matkalaskuri: matkalaskurin arvon muuttaminen (metreinä).

-Aluehälytys: Laite lähettää hälytyksen, kun laite poistuu ympyrän säteen ulkopuolelle (metreinä).

-Virransäästö: paikannettavan laitteen virransäästötoiminnot.

- Tekstiviestiseuranta: tekstiviestiseurannan paikannusväli (min, vain Java- ja Android-käyttöjärjestelmät)
- Haukkuhälytys: asettaa hälytyksen, kun laite laskee asetetun määrän haukkuja per minuutti.
- Kysy pääkäyttäjät: pyytää listan laitteen muista pääkäyttäjistä.
- Lisää pääkäyttäjät: lisää muita pääkäyttäjää.

Huom! Vain alkuperäinen pääkäyttäjä voi lisätä tai poistaa pääkäyttäjää.

- Poista pääkäyttäjät: poistaa lisättyjä pääkäyttäjää valintasi mukaan.
- Lisää VA kuuntelija: lisää väliaikaisen kuuntelijan (käyttäjän joka voi soittaa laitteeseen, asetus nollaantuu, kun laitteesta käytetään virrat pois).
- Poista VA kuuntelija: poistaa väliaikaisen kuuntelijan valintasi mukaan.
- Salli/estä puhelut: sallii tai estää kaikki ulkopuolisten puhelut laitteeseen (oletuksena puhelut on estetty).
- Kysy VA kuuntelijat: pyytää listan asetetuista väliaikaisista kuuntelijoista.
- Haukun herkkyys: haukkulaskurin herkkyuden säätö.
- Laitteen yhteysosoite: laitteen yhteysosoitteen (APN) muuttaminen.
- Seisontahälytys: lähettää hälytyksen, kun laite on liikkumatta määritetyn ajan.
- MPTP-paikannus: muiden valmistajien GPS-laitteiden paikannus tekstiviestillä (vain Java- ja Android-käyttöjärjestelmät)

- Tekstiviestipaikannus: salli tai estä laitteen paikantaminen tekstiviestillä.
- Dynaaminen paikannus: automaattinen paikannusvälin muuttuminen nopeus- tai haukkutiedon pohjalta.
- Värinä (Kotiinkutsu): värinätoiminnon päälle kytkentä.

Huom! Värinätoiminto on tehtaan huollossa asennettava lisälaitte. Kotiinkutsu on saatavilla Ultracom Koira-GPS 2011-2016. malleihin.

- Laitteohjelmiston päivitys: Ultracom- laitteen ohjelmiston päivityskäskyn lähetys. Katso lisää kappaleesta: "19. Ohjelmistojen päivittäminen".
- Viilkku: Käynnistä tai sammuta Ultracom-laitteen huomiovalo. Toiminto on riippuvainen laitetyypistä.

13.2 Avius

Osa toiminnoista voi vaatia Avius-laitteen kahdensuuntaista käyttöä (kaksi radiolupaa).

- Hae reitti: hakee laitteen reitin palvelimelta. Android-käyttöjärjestelmässä neljä palloa joiden välissä viiva-ikoni.
- Haukun herkkyys: haukkulaskurin herkkyuden säätö.
- Laitteohjelmiston päivitys - Isäntälaitte: Avius isäntälaitteen ohjelmiston päivityskäskyn lähetys. Katso lisää otsikolla: "19. Ohjelmistojen päivittäminen".
- Laitteohjelmiston päivitys – Panta: Avius pannan ohjelmiston päivityskäskyn lähetys. Katso lisää **otsikolla**: "19. Ohjelmistojen päivittäminen".
- Viilkku: käynnistä tai sammuta Ultracom-laitteen huomiovalo. Toiminto on riippuvainen laitetyypistä.
- Etsi laitetta: ilmaisee äänimerkillä, kun Avius-pannalta **vastaanotetaan tietoa**. "Valitulle laitteelle" antaa äänimerkin aina kun valittuna olevalta Avius-pannalta

tulee tietoa isäntälaitteeseen. "Kaikille laitteille" antaa äänimerkin aina kun miltä tahansa isäntälaitteen kantamalla olevalta Avius-pannalta tulee tietoa. "Pois käytöstä" **äänimerkkiä ei soiteta puhelimesta, kun pannalta saadaan tietoa.**

Huom! Laitteen yhdensuuntaiseen käyttöön (pannalta ei lähetetä komentoja) voidaan vaatia yksi radiolupa ja kahden suuntaiseen käyttöön (pannalta lähetetään komentoja) voidaan vaatia kaksi radiolupaa.

Laitteen omistajan tulee varmistaa radiolupavaatimukset ja tarvittaessa hankkia tarvittavat luvat käyttömaan viestintäviranomaisilta.

Ultracom Oy ei vastaa laitteen luvattomasta käytöstä.

14. Karttatoiminnot

Kartan mittakaavaa vaihdetaan joko plus/miinus-ikoneilla tai nipistämällä ruutua sormilla.

Lisenssityyppi sekä lisenssin rekisteröintimaa vaikuttavat kartta-aineiston sisältöön.

Apple: Ohjelman näkymää voidaan lähentää vetämällä kahta sormea erilleen ja loitontaa vetämällä kahta sormea yhteen. Kun mittakaava muuttuu, lataa ohjelma eri mittakaavalla olevan karttapohjan automaattisesti.

Näkymää voidaan myös lähentää napauttamalla näyttöä yhdellä sormella kaksi kertaa nopeasti ja loitontaa näkymää näpäyttämällä näyttöä kahdella sormella kaksi kertaa nopeasti.

Karttanäkymää voidaan pyörittää pitämällä kahta sormea näytöllä ja kiertämällä sormia vasemmalle tai oikealle.

Karttanäkymän kuvakulmaa voidaan muuttaa vetämällä kahta sormea ylös tai alaspäin.

Ilmakuvat saat käyttöön avaamalla päävalikon, asetukset, kartta-asetukset ja napauttamalla "Ilmakuva"-valintaa.

Android: Mittakaavan ja normaali/ilmakuvan voi myös muuttaa napauttamalla karttaruudun oikeassa laidassa olevaa "plus/miinus"- ikonia. Avautuvassa mittakaava-valikossa mittakaavan perässä oleva SAT-teksti kertoo kyseisen kartan olevan ilmakuvakartta.

[Windows Phone: ohjelmistossa ei ole erillistä mittakaava-valikkoa. Ilmakuvat saat käyttöön avaamalla päävalikon, valitsemalla "Asetukset" ja valitsemalla "Ilmakuva"-valinnan päälle.](#)

Huom! Ilmakuvien saatavuus vaihtelee käytettävän maan ja kartta-aineiston mukaan. Ilmakuvia ei välttämättä ole saatavilla tietyiltä alueilta.

14.1 Koordinaattihaku

Löydät koordinaattihaku-työkalun ohjelmiston päävalikosta. Ohjelmiston oletuskoordinaatisto riippuu käytössä olevasta kartta-aineistosta, sekä käyttöjärjestelmästä.

Avattuasi koordinaattihau, näet lähdekoordinaatisto kohdassa käytössäsi olevan koordinaatiston, sekä karttanäytössä olevan kursorin koordinaatit.

Voit hakea tietyn koordinaattipisteen syöttämällä halutut koordinaatit niille varattuihin kenttiin. Syötettyäsi **koordinaatit, valitse "Näytä kartalla", jolloin näkymä siirtyy valitsemaasi koordinaattiin.**

Voit syöttää koordinaatin myös muissa koordinaattijärjestelmissä, valitsemalla halutun koordinaattijärjestelmän "lähdekoordinaatisto"-kohdasta.

14.2 Mittaus ja merkintä

Voit tehdä omia merkintöjä sekä mittauksia karttapohjalle käyttäen ohjelmiston mittaus ja merkintä työkaluja.

Apple: Avaa päävalikko ja valitse toiminnoista "Mittaus/merkintä".

Ohjelma aloittaa merkinnän piirtämisen kursorin kohdalta. Voit jatkaa merkinnän piirtämistä liikuttamalla kursoria ruudulla.

Saat jatkettua merkinnän piirtämistä valitsemalla ruudun alalaidasta keskeltä "merkki"- työkalun. Voit peruttaa tekemäsi merkinnän valitsemalla oikeanpuoleisen "peruuta"-valinnan.

Kun haluat tallentaa tekemäsi merkinnät valitse "tallenna"-valinta. Anna merkinnälle nimi, sekä valitse näytetäänkö merkintää kartalla. Voit myös valita merkinnälle kuvakkeen ja näet reittipisteiden määrän. Tallenna merkintä valitsemalla "Tallenna".

Valitsemalla karttanäytön päävalikossa "Omat merkinnät"-valinnan, pääset tarkastelemaan tekemiäsi merkintöjä.

Voit muokata tai viedä palvelimelle merkintäsi pyyhkäisemällä merkintää ruudun oikeasta laidasta vasempaan. Valitse vaihtoehdoista "Lisää" ja avautuvasta valikosta "Muokkaa" muokataksesi merkintää tai "Vie palvelimelle" viedäksesi merkinnän talteen palvelimelle.

Merkinnän vienti palvelimelle vie yksittäisen merkinnän piirtokokoelmaan (vaatii PRO-lisenssin ja LAAJA-palvelupaketin).

"Poista" valinta poistaa merkinnän kokonaan.

Android: Avaa päävalikko ja valitse toiminnoista "Mittaus/Merkintä On/Off". Voit aloittaa merkinnän tekemisen valitsemalla "plus-kynä"-ikonin.

Liikuttamalla karttapohjaa näet ruudun ylälaidassa kursorin kohdalla olevat koordinaatit sekä etäisyyden mittapisteiden välillä. Piirto/mittaviivaa ilmaistaan katkoviivalla.

Jos haluat vahvistaa viivan, napauta "plus-kynä"-ikonin uudelleen. Voit peruuttaa piirretyn merkinnän napauttamalla "miinus-kynä"-ikonin. Piirrettyjä viivoja voidaan perua **napauttelemalla "miinus-kynä"-ikonin uudelleen.**

Jos haluat tallentaa tekemäsi merkinnän napauta vihreää "Tallennus"-ikonin (levykkeeseen kuva). Lisää merkinnällesi

nimi, määritä näytetäänkö merkintää kartalla sekä valitse merkinnän kuvake ja **napauta "Tallenna"-painiketta.**

Voit lopettaa merkintöjen tekemisen painamalla "ruksi"-ikonin.

Painamalla karttanäytön päävalikossa olevaa "Merkinnät"-valintaa avautuu valikko, josta voit muokata, poistaa, lähettää ystävälle tai viedä merkintäsi palvelimelle. Merkinnän toiminnot saadaan esille pitämällä sormeasi merkinnän päällä noin sekunnin ajan.

Merkinnän vienti palvelimelle vie yksittäisen merkinnän piirtokokoelmaan (vaatii PRO-lisenssin ja LAAJA-palvelupaketin).

[Windows Phone: Napauta ohjelman päävalikko auki ja valitse "mittaus/merkintä". Mittaus/merkitseminen aloitetaan kursorin kohdalta.](#)

Liikuttamalla karttapohjaa näet ruudun ylälaidassa etäisyyden mittapisteiden välillä ja itse kursorin vieressä kursorin kohdalla olevat koordinaatit. Piirto/mittaviiva ilmaistaan katkoviivalla. Jos haluat vahvistaa viivan napauta "piirrä"-ikonin.

Voit peruuttaa mittauksen tai merkinnän piirtämisen **napauttamalla "peruuta"-ikonin.** Jos haluat tallentaa **tekemäsi merkinnän napauta "tallenna"-ikonin.** Ohjelma pyytää nimeämään merkintäsi. Voit lisäksi valita, näytetäänkö merkintää kartalla ja valita merkinnälle kuvakkeen.

Napauta "tallenna"-ikonin tallentaaksesi merkinnän jonka jälkeen merkintä näkyy kartalla. Voit myös viedä merkinnän palvelimelle napauttamalla "vie palvelimelle"-ikonin. Merkinnän vienti palvelimelle vie yksittäisen merkinnän piirtokokoelmaan (vaatii PRO-lisenssin ja LAAJA-palvelupaketin).

Pääset muokkaamaan, poistamaan ja viemään palvelimelle puhelimeen tehtyjä merkintöjä avaamalla ohjelman päävalikon ja **napauttamalla "laitteet/merkinnät". Ikkuna**

avautuu "Laitteet" -valikkoon, josta pääset "Merkinnät" -valikkoon sivuttaispyyhkäisyllä. Napauta haluamaasi merkintää ja valitse valikon alalaidasta haluamasi toiminta "muokkaa", "poista" tai "vie palvelimelle".

15. Karttanäkymä

Karttanäkymän yläreunasta löydät valitun laitteen viimeisimmät tiedot.

Karttanäkymän alareunasta löydät omaa sijaintia koskevat tiedot, sekä mittakaavan.

Karttanäytön ruudulta löytyvät seuraavat painikkeet (riippuu käyttöjärjestelmästä ja valitusta laitetypistä):

- kohdistaa (tähtäin): kohdistaa kursorin paikannettavaan laitteeseen.
- info&asetukset (i): paikannettavan laitteen tiedot sekä asetusten muuttaminen.
- chat (puhekuplat): keskustelutoiminto käyttäjien välillä
Apple: chat- löytyy päävalikosta.
- paikanna laite (tassu): hakee laitteen palvelimelle lähettämän viimeisimmän paikkatiedon.
- Mittakaavan valinta: [Android](#) ja [Windows Phone](#).

15.1 Ohjelmiston päävalikon toiminnot

Päävalikon toiminnot ja valinnat voivat sijaita eri paikassa käyttöjärjestelmästä riippuen. Kaikkia toimintoja ei ole saatavilla kaikilla käyttöjärjestelmillä.

- Laitteet ja merkinnät: laitevalikko sekä omien karttamerkintöjen muokkaaminen:
- Gps On/Off: oman paikan näyttäminen karttanäytöllä (käynnistää puhelimen sisäisen GPS-vastaanottimen).
- Seuranta On/Off tai Laiteseuranta On/Off: Paikan noutaminen automaattisesti puhelimeen, laitteelle

asetetun paikannusvälin mukaisesti ja oman sijainnin viesti palvelimelle, mikäli oma sijainti on päällä.

- AviusLINK On/Off: Avius yhteys päälle/pois.
- Mittaus/merkinnät: etäisyyksien mittaustyökalu sekä omien merkintöjen tekeminen.
- Koordinaattihaku: karttapisteen haku koordinaatin perusteella.
- Asetukset: ohjelman asetukset.
- Omat tiedot: omat lisenssitiedot.
- Päivitä kartta: ladataan ruudulla näkyvät kartat uudelleen palvelimelta.
- Piirokset/piirtokokoelmat: käytössäsi olevat piirtokokoelmat.
- Tietoja ohjelmasta: ohjelman yleiset käyttöehdot ja versionumero.

16. Oma sijainti

Oman sijainnin näyttämistä varten täytyy päätelaitteen sisäisen GPS-vastaanottimen olla päällä. Yleensä valinta löytyy päätelaitteen omista sijainti-asetuksista. Lisätietoja löydät päätelaitteen käyttöoppaasta tai valmistajalta.

Oman sijainnin haku käynnistetään avaamalla ohjelman päävalikko ja **napauttamalla** "Gps On/Off" - valintaa.

Käyttäjän oma sijainti ilmaistaan karttanäytöllä omana kuvakkeenaan. Oman sijainnin kuvaketta voidaan muuttaa **päävalikon** "Asetukset"-valikosta.

Karttanäytön alakulmassa **oleva** "oman sijainnin ilmaisain" muuttuu vihreäksi, kun oma-paikka on löydetty. Kun omaa sijaintia haetaan, ilmaisain on keltainen. Näkymän voi kohdistaa omaan sijaintiin napauttamalla karttanäytöllä "oman sijainnin ilmaisinta".

Apple: Karttanäytön alapalkissa oleva "oman sijainnin ilmaisain" on harmaana, mikäli oma sijainti ei ole päällä. Kun ikoni on sininen, oma sijainti on päällä. Näkymän voi kohdistaa omaan sijaintiin napauttamalla "oman sijainnin ilmaisinta".

16.1 Karttanäkymän lukitseminen omaan sijaintiin

Apple: Voit seurata omaa sijaintia valitsemalla päävalikosta "Seuraa omaa sijaintia" -valinnan. Karttanäkymä lukittuu sijaintiisi. Lukituksen voi poistaa käytöstä siirtämällä karttanäkymää sormella.

Android: Napauttamalla ilmaisinta kerran lukittuu ohjelma seuraamaan omaa sijaintia (pieni lukon kuva). Lukituksen voi poistaa käytöstä siirtämällä karttanäkymää sormella.

Windows Phone: Voit lukita karttanäkymän omaan sijaintiisi avaamalla päävalikosta "Asetukset" ja valitsemalla "Seuraa omaa sijaintia".

17. Asetukset-valikko

Avaa **päävalikko** ja **valitse** "Asetukset"-valinta.

- Yleiset-asetukset: oman paikan salasana, paikannusnäyttötapa, sekä haukkutietoasetuksen muuttaminen.
- Kartta-asetukset: kartta-aineiston valinta, karttojen lataamisen lisävalinnat, sekä muistiin ladattujen karttojen poistaminen.
- Oma paikka- asetukset: reittipisteiden lukumäärä, matkalaskuri, nopeuden yksikkö, oman paikan kuvake. Lisäksi voit valita, käynnistetäänkö GPS automaattisesti ohjelman käynnistämisen yhteydessä sekä näytetäänkö viimeisin oma sijainti myös GPS:n sammuttamisen jälkeen.

-Näyttöasetukset: laitteiden näyttämiseen liittyvät valinnat, äänivalinta, näytön kierto, näytön painikkeiden piilottaminen, vaihtoehtoisen haukkuväriin valinta, reittiiviivan paksuuden valinta, kompassin näyttämisen sekä osoittimen kuvakkeen valinta.

-Piirtokokoelmat: Omat Sivut palvelussa luotujen piirtokokoelmien valinta.

Android: "Piirtokokoelmat" löytyvät Android-versiossa päävalikosta **valitsemalla "Piirroukset"**.

-Vapauta AviusLINK: vapauttaaksesi AviusLINK:in (Bluetooth-laitteparin isäntälaitteen ja päätelaitteen välillä), **napauta "Valikko" -näppäintä ja valitse "Vapauta AviusLINK"**.

Huom! Tehdessäsi muutoksia asetuksiin, muista napauttaa tallenna valintaa muutoksien jälkeen.

18. Omat tiedot-valikko

Apple: avaa päävalikko ja napauta "Asetukset". Avautuvasta valikosta napauta "Omat Tiedot".

Android: avaa päävalikko ja valitse "Omat Tiedot".

Windows Phone: avaa päävalikko ja **napauta "Asetukset"**. Avautuvasta valikosta **valitse "Omat tiedot"**.

Nähdäksesi ajan tasalla olevat tiedot napauta valikko-**näppäintä ja valitse "Päivitä"**. Apple: pyyhkäise näyttöä ylhäältä alaspäin päivittääksesi tilin tiedot.

Omat tiedot-valikosta löydät oman lisenssi/tilauskoodisi, käytössä olevan lisenssityypin, lisäpalveluiden voimassaolot, sekä käytössä olevat kartta-aineistot.

Omat tiedot valikosta löydät myös seuraavat valinnat:

-Rekisteröi: rekisteröidä ohjelman puhelinnumerollesi.

-**Tilaa...**: voit tilata ohjelmistoosi lisäpalveluja.

Katso tarkemmat tiedot ohjekirjan **kappaleesta "21. Lisäpalvelut"**.

-Vapauta tilauskoodi: oman tilauskoodisi vapautus puhelinnumeron vaihtuessa (vain PRO- tai Metsästysseuralisenssi). Vapautuksen voi tehdä kerran puolesta vuodessa itse.

Huom! Vapautuksen jälkeen ohjelmisto on rekisteröitävä uudelleen, käyttäen sitä puhelinnumeroa jolle ohjelmistolisenssi halutaan käyttöön.

Huom! Tilauskoodin vapautuksen ja ohjelman uudelleenrekisteröinnin yhteydessä tulee myös Ultracom GPS-laitteesi SIM-kortin yhteystiedot poistaa. Katso lisätietoja kappaleesta "20. Laitteen pääkäyttäjän vaihtaminen".

19. Ohjelmistojen päivittäminen

Jotta saisit täyden hyödyn Ultrapoint-karttaohjelmistostasi, sekä Ultracom GPS-laitteestasi, kannattaa ohjelmistojen päivitykset pitää ajan tasalla.

19.1 Ultrapoint-karttaohjelmiston päivitys

Useimmat päätelaitteet suorittavat asennettujen ohjelmistojen päivitykset automaattisesti.

Manuaalisesti Ultrapoint-paikannusohjelman päivittäminen onnistuu päivittämällä ohjelma päätelaitteesi omasta sovelluskaupasta. Löydät ohjelman sovelluskaupasta **hakusanalla "Ultrapoint"**.

19.2 Ultracom laitteen päivitys

Laitteen ohjelmiston voi päivittää ohjelman "info&asetukset"-**valikosta löytyvällä "Laitteohjelmiston päivitys"** -valinnalla.

Käskyn voi lähettää vain laitteen alkuperäinen pääkäyttäjä. Päivitettävän Ultracom Koira-GPS tai Novus-laitteen tulee olla päällä ja yhteydessä dataverkkoon. Ultracom Avius-pannan ja isäntälaitteen tulee olla päällä ja päätelaitteen läheisyydessä.

Huom! Akkujen tulee olla ladatut ennen päivitystä.

Huom! Älä koskaan aloita Ultracom-laitteen ohjelmiston päivitystä laitteen ollessa käytössä koiralla. Suorita päivitys, vain kun laite ei ole paikannuskäytössä.

Lisätietoja ja ohjeita ohjelmistojen päivittämisestä, sekä tiedot ohjelmistoversioista löydät internetsivuiltamme tuki & huolto- osiosta. www.ultracom.fi
www.ultracom.se

20. Laitteen pääkäyttäjän vaihtaminen

Voit vaihtaa laitteen pääkäyttäjän Ultracom Koira-GPS ja Novus-laitteeseen seuraavasti:

1. Ota laitteesta SIM-kortti pois.
2. Aseta kortti matkapuhelimeen ja käynnistä matkapuhelin.
3. Siirry puhelimen valikoissa yhteystietoluetteloon ja poista SIM-kortin yhteystiedoista DOGPS-niminen yhteystieto.
4. Ota SIM-kortti pois puhelimesta ja aseta se takaisin pantaan.
5. Aseta ladatut akut pantaan.
6. Android-puhelimessa avaa info&asetukset valikko ja ota laitteelta yksi tekstiviesti paikannus (SMS valinta). Kun saat vastauksen pannalta, olet tämän laitteen pääkäyttäjä.

Windows ja Apple iOS puhelimissa poista laite "laitteet" valikosta ja lisää laite uudelleen. Kun laite kysyy, "Asetetaanko laitteeseen yhteysosoite", **valitse "Kyllä"**. Valitse pudotusvalikosta laitteessa olevan SIM-kortin operaattori ja lähetä asetusviesti. Ohjelma kuittaa yhteysosoitteen muutetuksi hetken kuluttua ja asettaa sinut pääkäyttäjäksi.

Huom! Mikäli vaihdat Ultracom GPS-laitteeseen kokonaan uuden SIM-kortin, poista vanha laite "Laitteet"-listalta ja lisää laite

kokonaan uutena laitteena kappaleen ”6. Laitteen lisääminen” mukaisesti.

21. Lisäpalvelut

Ultrapoint-karttaohjelmistoon on saatavilla lisäpalveluita. Lisäpalvelut voi ostaa jälleenmyyjältä, suoraan Ultrapoint-karttaohjelmistosta, verkkokaupastamme www.store.ultracom.fi (Suomi), www.store.ultracom.se (Ruotsi) tai ”Omat Sivut” - palvelun kautta.

Huom! Saatavilla olevat lisäpalvelut ja niiden sisältö voivat vaihdella maakohteisesti, sekä lisenssikohtaisesti.

Huom! Saatavilla olevat tilaustavat voivat vaihdella maakohteisesti.

Tilattavissa olevat lisäpalvelut ovat:

- Palvelupaketti PERUS 1v: sisältää Ultracom Koira-GPS laitteiden datapohjaisen paikannuksen ja Omat Sivut -palvelun.
- Palvelupaketti LAAJA 1v: sisältää Ultracom Koira-GPS laitteiden datapohjaisen paikannuksen, tilarajat/piirtotyökalun, sekä Omat Sivut -palvelun.
- TrLIVE ristiinpaik. 1v: Tracker- ja Pointer laitteiden ristiin paikantaminen datalla.
- MAASTO 1kk: MAASTO-lisenssin käyttöaika 1kk (sis. rajattoman määrän karttalatauksia, data-paikannuksen, sekä tilarajat).
- MAASTO 3kk: Maasto-lisenssin käyttöaika 3kk (sis. rajattoman määrän karttalatauksia, data-paikannuksen, sekä tilarajat).

21. Omat Sivut

Löydät ”Omat Sivut” -palvelun kotisivujemme metsästys-osiosta.

”Omat Sivut” -palveluun voit lisätä omat yhteystietosi, jolloin saat halutessasi ajantasaista tietoa mm. tuotepäivityksistä sekä muista asiakaseduista.

”Omat Sivut” - palvelusta näet omat palvelupakettisi, sekä palvelupakettien voimassaoloajat. Voit muuttaa palvelupakettiasi tai jatkaa nykyisen palvelupakettisi voimassaoloa.

Löydät omilta sivuiltasi myös oman tilauskoodisi, sekä puhelinnumeron johon tilauskoodi on sidottu.

Omien sivujen avulla voit tarkastella reaaliajassa tai jälkikäteen laitteidesi reittejä.

”Omat Sivut” - palvelu sisältää piirtokokoelmasi, sekä merkintäsi (piirtokokoelmien ja merkintöjen käyttö vaatii LAAJA-palvelupaketin).

Voit muokata, tulostaa ja tilata karttoja.

Löydät ”Omat sivut” - käyttöoppaan (Suomi) sekä muut käyttöoppaat kotisivujemme media-osiosta.

Huom! ”Omat sivut”- palvelun sisältö ja toiminnot voivat vaihdella maa- ja lisenssikohtaisesti.

22. Vastuut

Ultracom Oy (valmistaja) ei vastaa Ultrapoint-karttaohjelmiston käytöstä aiheutuvista välillisistä kuluista. Näitä kuluja ovat esim. matkapuhelinliittymän kulut, joita syntyy ohjelmiston ja paikannuslaitteen käytöstä.

Valmistajalla on oikeus, joko kokonaan sulkea tuotteeseen liittyvä yksittäinen asiakastili tai vaihtoehtoisesti rajoittaa yksittäisen asiakastilin toimintaa epäilyssä väärinkäyttötapauksessa.

Valmistaja varaa itselleen oikeuden hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta palveluissa, joiden hinnoittelu on kolmansien osapuolien palveluhinnoista riippuvainen. Mikäli ne poikkeavat selvästi tavanomaisesta, on valmistajalla oikeus tarkistaa palvelusta perittävää hintaa vastaavaksi.

Ohjelmistoon saatavien lisäpalveluiden hinnat voivat poiketa maakohteisesti, johtuen niiden sisältöeroista.

Valmistaja ei vastaa päätelaitteiden (matkapuhelimet, tabletit) ja karttaohjelmiston yhteensopivuudesta.

Valmistajan ilmoittamia sovellusvaatimuksia sekä suosituksia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Jos jonkin toiminnon tai ominaisuuden kohdalla puhutaan rajoittamattomasta käytöstä, tällä tarkoitetaan normaalia toiminnon tai ominaisuuden käyttöä.

Tämä ohjekirja tarjotaan ”sellaisenaan”, valmistaja ei vastaa tässä ohjekirjassa esitettyjen toimintojen tai ominaisuuksien oikeellisuudesta. Tässä asiakirjassa esitetyt toiminnot ja ominaisuudet voivat vaihdella riippuen käytettävästä ohjelmistoversiosta.

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Muistiinpanoja
